

Ersatzteilliste

Federzinken „Kulti“								„NonStop“		Saatriegelzinken	
Type	P 54-1	P 53-1	KK 380	KK 460	KD 460	Großfederzinken	Überfeder	„NonStop“	„NonStop“	Saatriegelzinken	
Profil	32 x 12	32 x 12	45 x 12	45 x 12	45 x 12	45 x 12	45 x 10	12 mm D	12 mm D	7 mm D	
Art.-Nr.	7200 0350	7200 0300	7200 0304	7200 0302	7200 0308	7200 0306	7200 0200	7200 0099	7200 0110	5051 7000	
Ersatzschar											
Ersatzschar				Ersatzschar		Ersatzschar	Passend zu				
Art.-Nr.	7200 0360		7200 0365		7200 0368	KD 460 Zinken					
										Großfederzinken	
Halteklaffe											
Rahmen	50 x 50	80 x 50	80 x 50 - M12	80 x 50 - M16	80 x 50 - M16	80 x 50 - M16	80x50 m.Überf.	Zinkenhalter Kpl.		Bügelsschraube	
Art.-Nr.	7200 0500	7200 0310	7200 0312	7200 0311	7200 0311	7200 0311	7200 0315	7200 0150		5051 8000	
		Sich.-Blech									
Art.-Nr.	7506 0000										
Befest.-schraube	M 12 x 90	M 12 x 120	M 12 x 120	M 16 x 120	M 16 x 120	M 16 x 120	M 16 x 130	M 16 x 180			
Art.-Nr.	7583 4500	7583 4800	7583 4800	7582 4500	7582 4500	7582 4500	7582 4550	7582 5000			
Stop-Mutter	M 12	M 12	M 12	M 16	M 16	M 16	M 16			M 8	
Art.-Nr.	7584 4000	7584 4000	7584 4000	7584 6000	7584 6000	7584 6000	7584 6000			7584 2000	